

POLY CAPSULES

DESCRIPTION DU PRODUIT

POLY CAPSULES— 30 grammes

De petites granules ambrées scellées dans un sac à fermeture à glissière, exempt d'humidité. 30 g. produiront approximativement 800 pointes de cheveux pour liaison.

Elles sèchent et sont claires/translucides.

La Poly capsule est un polyamide fondu chaud conçue pour adhérer aux fibres de cheveux humains pour les extensions de cheveux.

Nos adhésifs Poly font preuve d'une excellente puissance de liaison et une résistance à la grande chaleur. son épaisse viscosité et son court temps ouvert la rend facile à utiliser, à la fois pour l'application et l'enlèvement.

GUIDE D'UTILISATION RECOMMANDÉ

HAIR & COMPOUNDS, INC.

818-997-8810

hair@haircompounds.com

APPLICATION RECOMMANDÉE

Etape 1: Verser la quantité requise pour usage immédiat dans un creuset chaud et régler la température à 350-400 degrés F. Attendre que les capsules soient liquéfiées et que les mèches de cheveux puissent pénétrer facilement dans la colle fondue, sans flexion ou torsion.

Etape 2: Préparer les racines d'extension de cheveux pour application. Shampooing et laver les racines complètement. **NE PAS APPLIQUER DE REVITALISANT CAPILLAIRE!** Faire sécher, tremper les racines jusqu'à 1"(2,5cm) dans l'alcool d'isopropyle (alcool dénaturé) et racler l'excès. Brossez les racines à plat et faire sécher à l'air ou utiliser le fer à défriser pour sécher vite et uniformément. Les cheveux **DOIVENT** être complètement secs et l'alcool évaporé avant d'appliquer la colle. L'application sera plus facile si les racines sont plates et lisses.

Etape 3: Séparer la quantité nécessaire de mèches de cheveux, avec les mains propres et sèches. S'assurer que les racines sont uniformes au bord, si nécessaire. Tenir les mèches à environ 2"(5 cm) des racines pour que les mèches ne se retournent pas.

Etape 4: Tremper les racines des mèches de cheveux directement dans la colle fondue, à une profondeur de 1/4"(6mm). Retirer les pointes couvertes de colle et utiliser le bord du creuset chaud pour enlever l'excès de colle. Enrouler ou pincer la pointe en la forme souhaitée. Une fois sec, régler l'excès de colle de la pointe. Les mèches pour la liaison sont prêtes pour l'attachement. Veillez à ce que les mains soient propres et sèches. Sinon, vous enroulez de l'huile dans la pointe liée de colle.

Etape 5: Préparer les cheveux du cuir chevelu—se référer à l'étape 2.

Etape 6: Préchauffer la purge ou le fer chauffant à 280-325 degrés F. Positionner l'extension et le cuir chevelu entre la surface chaude du fer chauffant et les tenir près jusqu'à ce que la colle se liquéfie et que vous n'avez plus de globules non fondus. Pincer et enrouler la colle refroidisseur et les mèches de cheveux ensemble en une forme souhaitée.

Pincer fermement en haut et en bas de la liaison pour sceller—

Souvenez-vous que c'est un adhésif sensible à la pression!

DONNEES TECHNIQUES

Les Poly Capsules se maintiennent minimum 3 mois si vous suivez les méthodes d'application. Veuillez revoir soigneusement.

Application de température pour Poly Capsules:

Régler le creuset chaud ou la cuve de chauffage à 350-400 degrés F.

Temps ouvert: la nouvelle liaison de polymère a un temps ouvert. Ainsi, la liaison ne brûle, ni ne se colle aux doigts.

Cependant, elle reste souple assez longtemps pour vous permettre de former la liaison.

Préparer les surfaces: toutes les surfaces doivent être propres, sèches et sans huiles et résidus. Pour le cuir chevelu huileux, utiliser l'alcool d'isopropyle, pendant la préparation. Quand les cheveux sont presque secs, vaporiser sur les racines, puis, finir de sécher les cheveux.

Pour réaliser la puissance de liaison optimale:

- Quand vous faites chauffer, attendre que la colle soit liquide avant de former la liaison. La chaleur inadéquate entraîne le filage et la pelure. La colle fondue doit bien mouiller les fibres de cheveux. Cela prend 2-3 secondes avec un fer bien chauffant.
- Les colles fondues chaudes sont catégorisées comme 'PSA' (adhésif sensible à la pression). Une plus grande pression donnée pendant l'application implique une plus forte liaison. Donner une plus forte pincée, en haut et en bas de la liaison, directement après avoir formé la liaison.
- Une liaison formée correctement atteint 50% de sa force après 1 minute, 75% après 1 heure et 100% après 1 jour.

Stockage: Garder scellés les sacs à fermeture à glissière, exempt d'humidité, quand ils ne sont pas utilisés. Les Poly Capsules absorbent l'humidité de l'air et cela réduit la force de la liaison, si elles ne sont pas bien entreposées.

