

POINTESPOLY

DESCRIPTION DU PRODUIT

POINTESPOLY, 5 Grammes— 225 pointes
POINTESPOLY, 10 Grammes— 450 pointes
Ces pointes pré-moulées ne nécessitent pas un creuset chaud ou un appareil sous pression pour les appliquer. Chaque pointe est conçue en une forme très mince et rectangulaire, avec la quantité précise de colle chaude et fondue requise pour faire une seule liaison d'extension de cheveux. Les pointes Poly sont un polyamide chaud et fondu conçu pour adhérer aux fibres des cheveux humains pour les extensions de cheveux. Nos Poly adhésifs font preuve d'une excellente puissance de liaison et une résistance à la grande chaleur. son épaisse viscosité et son court temps ouvert le rend facile à utiliser, à la fois pour l'application et l'enlèvement.

GUIDE D'UTILISATION RECOMMANDÉ

HAIR & COMPOUNDS, INC.

818-997-8810

hair@haircompounds.com

APPLICATION RECOMMANDÉE

Étape 1: Préparer les racines d'extension de cheveux pour application. Shampooing et laver les racines complètement. **NE PAS APPLIQUER DE REVITALISANT CAPILLAIRE!** Faire sécher, tremper les racines jusqu'à 1"(2,5 cm) dans l'alcool d'isopropyle (alcool dénaturé) et racler l'excès. Brossez les racines à plat et faire sécher à l'air ou utiliser le fer à défriser pour sécher vite et uniformément. Les cheveux **DOIVENT** être complètement secs et l'alcool évaporé avant d'appliquer la colle. L'application sera plus facile si les racines sont plates et lisses.

Étape 2: Séparer la quantité nécessaire de mèches de cheveux, avec les mains propres et sèches. S'assurer que les racines sont uniformes à la coupe en haut, si nécessaire. Tenir les mèches à environ 2"(5 cm) des pointes de racines pour que les mèches ne se retournent pas.

Étape 3: Préchauffer la purge ou le fer chauffant à 350 degrés F. Positionner 1 pointe poly au centre de la pointe chauffante. Attendre que la pointe soit liquéfiée. Positionner les racines de cheveux sur la colle fondue et fermer les pointes chaudes de l'outil pour sceller. Relâcher après 1-2 secondes et enlever de l'outil. Former la pointe en la forme souhaitée. Une fois sec, retirer l'excès de colle de la pointe. La liaison est prête pour l'application.

Veillez à ce que les mains soient propres et sèches.

Sinon, vous enroulez de l'huile dans la pointe liée de colle

Étape 4: Préparer les cheveux du cuir chevelu—se référer à l'étape 2.

Étape 5: Préchauffer la purge ou le fer chauffant à 280-325 degrés F. Positionner l'extension et le cuir chevelu entre la surface chaude du fer chauffant et la tenir fermée jusqu'à ce que la colle se liquéfie et que vous n'avez plus de globules non fondus. Pincer et enrouler la colle refroidisseur et les mèches de cheveux ensemble en une forme souhaitée.

Pincer fermement en haut et en bas de la liaison pour sceller

Souvenez-vous que c'est un adhésif sensible à la pression!

DONNEES TECHNIQUES

Les pointes Poly se maintiennent minimum 3 mois si vous suivez les méthodes d'application. Veuillez revoir soigneusement.

Température d'application pour les pointes Poly: régler la purge ou le fer chauffant à 350 degrés F (175 degrés C) minimum.

Temps ouvert: la nouvelle liaison de polymère a un temps ouvert. Ainsi, la liaison ne brûle, ni ne se colle aux doigts. Cependant, elle reste souple assez longtemps pour vous permettre de former la liaison.

Préparer les surfaces: toutes les surfaces doivent être propres, sèches et sans huiles et résidus. Pour le cuir chevelu huileux, utiliser l'alcool d'isopropyle, pendant la préparation. Quand les cheveux sont presque secs, vaporiser sur les racines, puis, finir de sécher les cheveux.

Pour réaliser la puissance de liaison optimale:

- Quand vous faites chauffer, attendre que la colle soit liquide avant de former la liaison. La chaleur inadéquate entraîne des emmêlements et la pelure. La colle fondue doit bien mouiller les fibres de cheveux. cela prend 2-3 secondes avec un fer bien chauffant.
- Les colles fondues chaudes sont catégorisées comme 'PSA' (adhésif sensible à la pression). Une plus grande pression donnée pendant l'application implique une plus forte liaison. Donner une plus forte pincée, en haut et en bas de la liaison, directement après avoir formé la liaison.
- Une liaison formée correctement atteint 50% de sa force après 1 minute, 75% après 1 heure et 100% après 1 jour.

Stockage: Garder scellés, les sacs à fermeture à glissière, exempt d'humidité, quand ils ne sont pas utilisés. Les Poly pointes absorbent l'humidité de l'air et cela réduit la force de la liaison, si elles ne sont pas bien conservées.

